

Användarmanual för gräsklipparen

Gräsklipparen hittar du i skrubben bakom plåtdörren mitt emot tvättstugan. Dörren är olåst. Gräsmattorna som ska klippas är den vid uteplatsen och den söder om höghuset.

Gör så här...

Börja med att ta de två batterierna från batteriladdaren på hyllan till vänster...



... och skjut in dem i batterihållarna under den svarta plastkåpan ovanpå gräsklipparen.



Starta sedan gräsklipparen genom att hålla den röda knappen till höger intryckt och samtidigt föra den röda bågen ("död mans grepp") upp mot handtaget. Håll sedan bågen mot handtaget när du klipper. Om du släpper den stannar motorn.

Efter klippningen ska du ta ur batterierna och skjuta in dem i batteriladdaren igen som då kommer att avge ett brummande ljud vilket är helt normalt. De två batterierna under batteriladdaren är reservbatterier.



På väggen till höger i skrubben hänger en grästrimmer som kan användas för områden som gräsklipparen inte kommer åt, till exempel mellan odlingslådorna. Ett av gräsklipparens batterier kan användas till den.

Dokumentera din klippning när du är klar genom att fylla i ditt namn, lägenhetsnummer och datum i formuläret på insidan av plåtdörren.